


## Scurte instrucțiuni



### Câmpul senzor

1. Pornit/Oprit
2. Funcții de gătire sau Gătire asistată
3. Tasta de revenire la ecranul inițial
4. Selectarea temperaturii
5. Programele Favorite
6. Afișaj
7. Tasta sus
8. Tasta jos
9. Timp și funcții suplimentare
10. Cronometru
11. OK

### Pornit/Oprit

Apăsați o singură dată - aparatul se activează.

### Funcții de gătire Gătire asistată

Apăsați o dată sau de două ori - activează o funcție de Încălzire rapidă sau Gătire asistată. Apăsați lung timp de 3 secunde - activează sau dezactivează becul cuptorului.

### Încalzire rapidă >>3s

Apăsați lung timp de 3 secunde - pornește și oprește funcția de Încălzire rapidă.

### Programele Favorite

Apăsați o singură dată - se deschide meniul Programele favorite. Apăsați lung timp de 3 secunde - salvează funcția activă în meniul Programele favorite.




Thinking of you  
**Electrolux**



## Apăsați o dată

## Apăsați o dată sau de două ori

3s



<sup>1</sup> Doar cuptoare fără abur  
<sup>2</sup> Doar cuptoare cu abur

## Cuptor

### Funcții de gătire

- Aer cald
- Pizza
- Caldura de sus + jos
- Gătire la temp. scazuta
- Incalzire jos
- ECO Prajire
- Preparate congelate
- .... Grill
- .... Grill rapid
- Gătire intensiva

## Cuptor cu rotisor

### Funcții de gătire

- Aer cald
- Pizza
- Caldura de sus + jos
- Gătire la temp. scazuta
- Incalzire jos
- ECO Prajire
- Preparate congelate
- .... Grill
- .... Grill + rotisor
- .... Grill rapid
- Gătire intensiva
- Gătire intensiva + rotisor

### Specialitati

- Coacere paine
- .... La gratar
- Aluaturi
- Incalzire farfuriei
- Pastreaza cald
- Uscare
- Mentine cald
- Decongelare

## Cuptor Cu Abur

### Funcții de gătire

- Gătire cu abur
- Abur + aer fierbinte
- Abur cald + aer fierbinte
- ECO Abur
- Regenerare cu abur
- Aer cald (urned)
- Gătire la temp. scazuta
- Incalzire jos
- Preparate congelate
- .... Grill
- .... Grill rapid
- Gătire intensiva
- Caldura de sus + jos
- Pizza
- Aer cald

### Specialitati

- Coacere paine
- .... La gratar
- Aluaturi
- Incalzire farfuriei
- Pastreaza cald
- Uscare
- Mentine cald
- Decongelare




# Gatire asistata



## Apăsați de două ori

3s



<sup>1</sup> Doar cuptoare fără abur  
<sup>2</sup> Doar cuptoare cu abur



## Porc/Vitel

Friptura de porc  
Pulpa de porc  
Picior de porc  
Spata de porc  
Friptura de vitel  
Picior de vitel  
Ossobuco  
Piept de vitel umplut  
Bucata de carne  
Prajitura Suedeza Crocanta <sup>1</sup>

## Vita/Vanat/Miel

Friptură de vită  
Vita in stil scandinav  
Carne înăbușită  
Vita marinata  
Pulpa de vanat  
Friptura de vanat  
Iepure  
Iepure Moustard  
Porc mistret  
Friptura de miel  
Friptura de miel, medie  
Pulpa de miel

## Gaina

Pui, intreg  
Curcan, intreg  
Rata, intreaga  
Gasca, intreaga  
Pui dezosat

Pulpe de pui  
Cocos in sos de vin  
Rata cu portocale  
Pui umplut  
Piept de pui fiert <sup>2</sup>

## Peste

Peste intreg  
File de peste  
Peste proaspat  
Peste in crusta de sare  
Calamar umplut  
Peste la abur cu legume  
Plachie de peste  
Pește umplut (Păstrăv) <sup>2</sup>

## Prajitura

Pandispan cu lamaie  
Prajitura suedeza  
Biscuit  
Prajitura cu branza  
Prajitura cu fructe  
Prajitura Streusel  
Platou cu drojdie de bere  
Prajitura Ring  
Savarina  
Rumenite  
Briose  
Tarta dulce  
Prajitura cu morcov  
Prajitura Almond cu chimen  
Prajitura cu fructe  
Prajitura Bunicii cu mere <sup>1</sup>

## Deserturi <sup>2</sup>

Tarta cu caramel  
Budinca cu cocos  
Prajitura Cappuccino  
Placinta cu cirese  
Galuste cu prune

## Pizza/Placinta/Paine

Pizza  
Tarta cu ceapa  
Quiche Lorraine  
Sufleu cu branza de capra  
Sufleu cu branza  
Pateu cu branza  
Paine alba  
Paine de casa de secura  
Găluște  
Platou cu unt

## Tocanite/Gratare

Lasagne  
Paste Cannelloni  
Cartofi gratinati  
Musaca  
Paste la cuptor  
Gratar cu cicoare  
Tocană de vită  
Varza la cuptor  
Galuste <sup>1</sup>

## Feluri de mancare <sup>2</sup>

Legume, mediteraneene  
Legume, traditionale  
Rosii cu coaja  
Cartofi în coajă  
Cartofi fierti  
Galuste sarate  
Orez  
Royale

## Abur combinat <sup>2</sup>

Meniul 1 cu abur  
Meniul 2 cu abur  
Meniul 3 cu abur

## Semipreparate

Pizza, congelata  
Pizza Americana, congelata  
Pizza, refrigerata  
Pizza Snacks, congelata  
Cartofi prajiti  
Bulete/Crochete  
Chiftelute  
Paine/Chifle  
Paine/Chifle, congelate  
Strudel de mere, congelat  
File de peste, congelat  
Aripioare de pui  
Lasagne/Cannelloni, cong.

<sup>1</sup> Doar cuptoare fără abur

<sup>2</sup> Doar cuptoare cu abur